


**PV- Anlagen < 10 kWp,
ohne Erzeugungszähler Z2**



Z1 = Bezug und Lieferung (Zweirichtungszähler)

- 1 = Trennvorrichtung für die Kundenanlage
- 2 = Hauptleitungsabzweigklemme
- 3 = Trennvorrichtung für die Erzeugungsanlage 4-polig
- 4 = Hauptleitungsabzweigklemme, alternativ bis zu 3 Sicherungen möglich